

Používateľská príručka k TU-03

Popis panelov

Zariadenie zapnete/vypnete podržaním tlačidla [▶].



Podržaním tlačidla [MODE] prepnete medzi ladičkou a metronómom.

	Režim ladenia	Režim metronómu												
	Tlačidlo [▶]													
1	Zapne/vypne zvuk A4 (referenčné ladenie).	Spustí/zastaví metronóm.												
	Zariadenie zapnete/vypnete podržaním tlačidla [▶].													
	Tlačidlo [MODE]													
	Slúži na prepnutie režimu ladenia.	Slúži na zmenu typu taktu (0 – 9).												
2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Režim</th> <th>Vysvetlenie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C</td> <td>Chromatic</td> </tr> <tr> <td>G</td> <td>Guitar</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Bass (6 strings)</td> </tr> <tr> <td>U</td> <td>Ukulele (C)</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td>Violin</td> </tr> </tbody> </table>	Režim	Vysvetlenie	C	Chromatic	G	Guitar	B	Bass (6 strings)	U	Ukulele (C)	V	Violin	
Režim	Vysvetlenie													
C	Chromatic													
G	Guitar													
B	Bass (6 strings)													
U	Ukulele (C)													
V	Violin													
	Podržaním tlačidla [MODE] prepnete medzi ladičkou a metronómom.													
	Tlačidlo [♯/♭]													
3	Slúži na nastavenie podladení (iba v režime Guitar alebo Bass). „♭“ = o poltón nižšie, „♯“ = o celý tón nižšie.	Slúži na zmenu rytmického patternu. Pre zmenu hlasitosti podržte tlačidlo [♯/♭].												
	Tlačidlá [▲] [▼]													
4	Slúžia na zmenu referenčného ladenia (430 – 450 Hz).	Slúžia na zmenu tempa (30 – 250 BPM).												
	Displej													
5														
A	Režim ladenia C (C – B) G (6E, 5A, 4D, 3G, 2B, 1E) B (LB, 4E, 3A, 2D, 1G, HC) U (4G, 3C, 2E, 1A) V (4G, 3D, 2A, 1E)	Nezobrazuje sa.												
B	Nezobrazuje sa.	Rytmus ♪ ♪ ♫ ♬ ♭ ♯												
C	Indikátor podladenia	Nezobrazuje sa.												

	Režim ladenia	Režim metronómu
D	Indikátor ladenia -50 – 0 – +50 cent	Indikátor presnosti
E	Nota (v prípade strunových nástrojov aj číslo struny)	Typ taktu 0 – 9
F	Zvuk referenčného ladenia (ON/OFF)	Hlasitosť 0 – 3
G	Referenčné ladenie 430 – 450 Hz	Tempo 30 – 250 BPM

Výmena batérie

Ak je batéria takmer vybitá, displej zariadenia stmavne. V takomto prípade batériu čo najskôr vymeňte.



- Otočte kryt priehradky na batériu (na zadnom paneli) proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.
- Vložte novú batériu (CR2032). Batériu vložte tak, aby ste videli označenie „+“.
- Kryt dajte späť na miesto.

MEMO

Ak v priebehu 5 minút od zapnutia nestlačíte žiadne tlačidlo, zariadenie sa automaticky vypne.